



仪器安装场地的要求

- 1) 为了保证良好的散热及维护方便, 仪器各方向与墙壁应保证至少一米间距。
- 2) 仪器总重约5.5吨, 加包装箱约6吨
- 3) 本仪器使用环境为计量室, 要求恒温 $20 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 略干燥。
- 4) 仪器安装地基要求坚固、平整, 并远离震动源; 如需挖防震沟, 尺寸为 $1915\text{mm} \times 1870\text{mm}$, 宽度100mm, 深度不小于400mm。
- 5) 仪器使用电源为三相交流 $380\text{V}/50\text{HZ}$ ($\pm 5\%$), 电压稳定并配5KW三相稳压电源、要求无干扰, 使用单独接地线。

						占地图		ZD60
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期			
设计			批准			重量	比例	
审核							1:20	
工艺			单台用量:			共张	第张	ZEDA